



Handleiding

Audio Communicate systemen

Serie 4700
Eenzijdige communicatie



Asropa Horse Equipment
Kempersdijk 53a, 7161 RA Neede
Telefoonnummer : 06-49843877
Kvk nummer : 74372440
BTW nummer : NL001635030B91

1. Knoppen en functies



Draadloze zender



Geen limiet in het aantal ontvangers



2. Bedieningsinstructies

Stap 1: Aanzetten apparatuur

Zet de zender (transmitter) en de ontvanger (receiver) aan door de "on/off" knop naar beneden te schuiven. De status van : het signaal, de batterij, het volume en het kanaal wordt op het scherm weer gegeven. Het signaal van de ontvanger verschijnt alleen wanneer het verbonden is met de zender.



Aan / uit knop naar beneden schuiven

2. Plaats Microfoon en oortje

Steek de stekker van de microfoon in de microfoon aansluiting aan de bovenzijde van de zender (transmitter).

Steek de stekker van het oortje in de aansluiting van het oortje aan de bovenzijde van de ontvanger (receiver)

Pas op ! steek de stekker van de microfoon of de stekker van het oortje niet in de aansluiting van de lader. Hierdoor kan schade ontstaan aan de oplaadstekker

Bovenzijde Transmitter aansluiting Microfoon



Bovenzijde Receiver aansluiting oortje

3. Stel het volume in

Druk op de "Vol -" knop om het volume omlaag te regelen
Druk op de "Vol +" knop om het volume omhoog te regelen

Het maximale volume van de zender (Transmitter) is 5
Het maximale volume van de ontvanger (Receiver) is 9



4. Selecteer het kanaal

Het kanaal kan handmatig geselecteerd worden

Handmatig

- 1) Druk op de "menu" knop van de transmitter of receiver totdat de lock aanduiding knippert.
- 2) Selecteer het gewenste kanaal door op de knop "CH+-" of "CH-" te drukken
- 3) Druk op de "Menu" knop om je keuze te bevestigen. Het scherm zal leeg zijn voor een seconde en verschijnt opnieuw. Het kanaal is met succes geselecteerd



Door middel van 1 knop

Ontvangers synchroniseren met één druk op de knop.

Indien noodzakelijk kunt u de kanalen snel instellen. Druk op de knop "Menu" op de zender en houd deze 3-5 seconden vast, totdat het scherm leeg wordt, daarna zullen de kanalen van alle ontvangers hetzelfde zijn als die van de zender. Controleer of de ontvangers aan staan en binnen het bereik zijn. Klant hoeft de kanalen van alle ontvangers niet allemaal apart in te stellen.



Menu knop 3-5 seconden
ingedrukt houden

Waarschuwing

1. Zet de zender en ontvanger uit voordat je ze oplaad
2. Behandel voorzichtig en voorkom vallen.
3. De ontvanger komt in de stand mode als er 2 minuten geen signaal is ontvangen van Transmitter
4. De ingestelde kanalen op de receivers worden op geen enkel moment beïnvloed door andere transmitters in de omgeving of door een andere groep
5. Gebruik niet hetzelfde kanaal voor verschillende groepen die op dezelfde tijd en op dezelfde plaats zijn.
6. De beste afstand tussen de microfoon en de mond is 3-4 cm
7. Voor gelijktijdig gebruik wordt het aanbevolen kanalen te gebruiken die verder uit elkaar liggen

Asropa

Kempersdijk 53a, 7161 RA Neede
Telefoonnummer : 06-49843877
Kvk nummer : 74372440
BTW nummer : NL001635030B91